Bedienungsanleitung



Frequenzsteuergeräte FS-16 / FS-18

für Schwingförderer Art.-Nr.: 90.0210.50 FS-16 Art.-

'Cl' (Softwareversion 1.4) Art.-Nr.: 90.0210.52 FS-18





fimotec-fischer GmbH & Co. KG Friedhofstraße 13 D-78588 Denkingen

Tel: +49 (0)74 24 - 88 4-0 Fax: +49 (0)74 24 - 88 4-50

Email: post@fimotec.de Internet: www.fimotec.de



Die Vervielfältigung, Weitergabe oder Benutzung dieser Dokumentation oder ihres Inhalts ist nur mit schriftlicher Genehmigung zulässig. Zuwiderhandlungen sind schadensersatzpflichtig. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich solcher, die durch Patenterteilung oder Eintragung eines Gebrauchsmusters oder der Konstruktion entstehen. Copyright © fimotec-fischer GmbH & Co. KG 2012



Inhaltsverzeichnis

1	<u>Einleitu</u>	ung	5
	1.1 <u>A</u> l	Ilgemeine Hinweise	5
	1.2 <u>V</u>	erwendete Symbole / Sicherheitshinweise	5
	1.3 <u>B</u>	egriffsdefinition/ Abkürzungsverzeichnis	6
	1.4 <u>A</u> l	Ilgemeine Informationen	<u>6</u>
2 <u>Sicherheitshinweise</u>		7	
	2.1 <u>G</u>	rundlegende Sicherheitshinweise	7
	2.2 <u>B</u>	estimmungsgemäße Verwendung	7
	2.3 <u>Tr</u>	ransport und Lagerung	7
	2.4 <u>R</u>	egelmäßige Prüfungen	8
	2.5 <u>A</u>	ußerbetriebnahme und Entsorgung	<u>8</u>
3	<u>Gerätei</u>	informationen_	9
	3.1 <u>Li</u>	eferumfang	9
	3.2 <u>G</u>	eräteausführungen	9
	3.3 <u>E</u> i	igenschaften	9
4	Installa	ation und Inbetriebnahme	10
	4.1 Ha	ardwareinstallation	10
	4.2 N	etzanschluss	10
	4.3 So	chwingfördereranschluss	10
	4.4 Al	bsicherung	10
	4.5 <u>In</u>	betriebnahme	11
5	Bedien	ung	12
	5.1	Erläuterung der Button- und Anzeigefelder	12
	5.2	Beschreibung der Benutzerebenen	13
	5.2.1	Strukturbaum Hauptmenü	13
	5.2.2	Strukturbaum Kanalmenü 1	14
	5.2.3	Strukturbaum Statusmenü	14
	5.2.4	Startebene	15
	5.2.5	Benutzerebene KANAL 1	16
	5.2.5.1	Förderleistung Sollwertvorgabe (LEISTUNG / POWER)	17
	5.2.5.2	Frequenz Sollwertvorgabe (FREQUENZ / FREQUENCY)	18
	5.2.6	Benutzerebene STATUS KANAL 1	19
	5.2.7	Benutzerebene STATUS SENSOR 1 / SW-SENSOR / AKTOR 1	20
	5.2.8	Hauptmenü (HAUPTMENÜ)	22
	5.2.9	Sensormenü (SENSOR 1 MENÜ)	24
	5.2.10	Schwingweitensensormenü (SW-SENSOR)	26
	5.2.10.1	Schwingweitensensor Funktion	26
	5.2.11	Aktor Menü (AKTOR 1 MENÜ)	27
	5.2.12	Passwort Menü (PASSWORT)	30
	5.2.13	Kanal Menü (KANAL 1 MENU)	31
	5.2.14	Rampen Menü (RAMPE EINSTELL.)	32
	5.2.15	Betriebsart Menü (BETRIEBSART)	
	5.3	<u>L'ehleranzeige</u>	33
	5.3.1	Ubertemperatur	33
	5.3.2	Strombegrenzung	33
	5.3.3	Uberstromabschaltung	33
	5.3.4	Kein Svv-Sensor angeschlossen	34
	5.3.5	Stromversorgung unterbrochen	34
	5.3.6		34



6	<u>Tech</u>	nische Daten	35
7	Anso	:hlussbelegung	36
	7.1	Leistungsanschlussbelegung	36
	7.2	Steuerungsanschlussbelegung	36
	7.3	Versorgungsspannung +24V	37
	7.4	Betriebsstatus	37
	7.5	Freigabeeingang	37
	7.6	Sensoreingang	37
	7.7	SW-Sensoreingang	37
	7.8	Aktorausgang	37
8	<u>Abm</u>	essung	38
9	<u>Erhä</u>	Itliches Zubehör und Optionen	39
	9.1	Zubehör Steckverbinder	<u>37</u>
	9.2	Zubehör Verbindungsleitungen und Schwingweitensensor	37



1 Einleitung

Diese Bedienungsanleitung ist als Teil der FS16 / FS18 zu beachten.

Zum Betrieb und zur Bedienung muss diese Bedienungsanleitung unbedingt beachtet werden! Der Gerätehersteller haftet nicht bei unsachgemäßer Handhabung, Installation oder Bedienung!

1.1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung unterstützt Sie beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des darin beschriebenen Produkts – **Sie wendet sich an qualifiziertes Fachpersonal*.**

* Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung, sowie ihrer Kenntnisse über Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnissen, von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen, berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können (Definition für Fachkräfte laut IEC 364).

1.2 Verwendete Symbole / Sicherheitshinweise

Nachfolgende Gefährdungsstufen mit entsprechendem Signalwort werden eingesetzt, teilweise auch mit gefahrenspezifischem Symbol:

Gefahr
Unmittelbare drohende Gefahr, die bei nichtbeachten schwere Verletzungen oder Tod zur Folge hat

	Warnung
<u> </u>	Mögliche drohende Gefahr, die bei nichtbeachten schwere Verletzungen oder Tod zur Folge hat



Vorsicht

Mögliche gefährliche Situation, die bei nichtbeachten leichte bis schwere Verletzungen zur Folge hat



2	Hinweis
	Mögliche gefährliche Situation, die bei nichtbeachten Sachschäden zur Folge hat
	Information

Nützlicher Hinweis oder Information zur leichteren Handhabung der Anlage

Folgendes Symbol kann ebenfalls in der Anleitung abhängig der Gefahr verwendet werden.

$\boxed{7}$	

Warnzeichen

Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung!



1.3 Begriffsdefinition/Abkürzungsverzeichnis

Begriff / Abkürzung	Bedeutung
Benutzer	Personen, welche das vom Maschinenhersteller installierte Gerät in seiner verwendungsfertigen Ausführung benutzen.
Bildschirm	Bezeichnung für das innerhalb des Touchscreen sichtbaren Bildes.
Button	Bezeichnung für Tastenfelder auf dem Touchscreen
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit gegenüber elektrischen und elektromagnetischen Einflüssen.
Fachpersonal	Qualifiziertes Personal mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung.
Gerät	Bezeichnung, in dieser Bedienungsanleitung, für das Schwingförder-Regelgerät FS16 / FS18.
Maschinenhersteller	Personen, welche das Gerät in die vorgesehene Konstruktion (Maschine) installieren und die verwendungsfertige Ausführung herstellen.
Menü	Bezeichnung für die Strukturanordnung der Bedienoberfläche.
Touchscreen	Berührungsempfindlicher Bildschirm (Display) mit Bedienfunktion.

1.4 Allgemeine Informationen

Warnung
Das Gerät darf nur in einwandfreiem Zustand eingebaut und betrieben werden.
Beschädigte Anlagenteile können zu Personen- oder Sachschaden führen.

Sie dürfen keinerlei Veränderungen an dem Gerät oder der Gerätesoftware durchführen ohne dies mit dem Hersteller abzustimmen. Andernfalls besteht Gefahr, dass durch ihre Änderungen Gefahr für Verletzungen besteht oder das Gerät beschädigt wird.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen sowohl der persönlichen Sicherheit der Benutzer, als auch der Sicherheit der beschriebenen Produkte, sowie der daran angeschlossenen Geräte.

Nichtbeachtung kann Tod, schwere Körperverletzung oder Sachschaden verursachen!

	Gefahr
	Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!
	Auch nach außerbetrieb nehmen des Gerätes durch Spannungsfreischaltung, liegt an internen Schaltungsteilen noch gefährliche elektrische Spannung an.
	Trennen Sie das Gerät vor allen Eingriffen von der Versorgungsspannung.
	 Warten Sie vor dem Öffnen des Gerätes mindestens 5 Minuten, bis sich die Restspannung abgebaut hat.
	Prüfen Sie vor Eingriffen die Spannungsfreiheit.

- An elektrischen Einrichtungen darf nur Elektro-Fachpersonal arbeiten!
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Spannungsversorgung mit den Nennwerten des Gerätes übereinstimmt.
- Die elektrischen Einrichtungen der Maschine sind regelmäßig zu prüfen. Mängel, wie lose Verbindungen, beschädigte oder angeschmorte Leitungen, müssen sofort beseitigt werden.
- Beachten Sie die für den Einsatzfall geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften.
- Insbesondere sind sowohl die allgemeinen und regionalen Installations- und Sicherheitsvorschriften f
 ür Arbeiten an Anlagen mit gef
 ährlichen Spannungen (z. B. EN 50178) zu beachten, als auch die Vorschriften, die den fachgerechten Einsatz von Werkzeugen und die Benutzung pers
 önlicher Schutzeinrichtungen betreffen.

betreffen.

In allen Betriebsarten müssen die Not-Aus Einrichtungen wirksam bleiben. Die Entriegelung der Not-Aus Einrichtungen darf kein unkontrolliertes Wiederanlaufen bewirken.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte der FS-Serie sind elektrische Betriebsmittel und für den Einsatz in Automatisierungsanlagen bestimmt. Die Geräte sind zur Regelung und Steuerung von Schwingförderantrieben konzipiert.

Die hier aufgeführten elektrischen Komponenten werden im industriellen Sprachgebrauch als "Geräte" bezeichnet, sind aber keine gebrauchs-/ oder anschlussfähigen Geräte oder Maschinen im Sinne des "Gerätesicherheitsgesetzes", des "EMV-Gesetzes" oder der "EG-Maschinenrichtlinie", sondern Komponenten. Erst durch Einbindung dieser Komponenten in die Konstruktion des Maschinenherstellers wird die letztendliche Wirkungsweise festgelegt.

Die Übereinstimmung der Konstruktion mit den bestehenden Rechtsvorschriften liegt im Verantwortungsbereich des Maschinenherstellers.

2.3 Transport und Lagerung

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Das Gerät muss bei Transport und Lagerung gegen mechanische Stöße und Schwingungen geschützt werden. Auch der Schutz gegen Feuchtigkeit, Wasser und unzulässige Temperaturen (siehe Kapitel 6 Technische Daten) muss gewährleistet sein.



2.4 Regelmäßige Prüfungen

Die Geräte sind in der Regel wartungsfrei. Die elektrischen Einrichtungen der Maschine sind dennoch regelmäßig durch Elektro-Fachpersonal zu prüfen.

Den Touchscreen bei Verschmutzung mit einem herkömmlichen Fensterreiniger und einem weichen, nicht fusselnden Tuch reinigen.

2.5 Außerbetriebnahme und Entsorgung

Das Gerät ist durch Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften außerbetrieb zu nehmen.

Die Verpackung des Umrichters ist wiederverwendbar. Bitte bewahren Sie die Verpackung für spätere Verwendung auf.

Leicht lösbare Schraubverbindungen ermöglichen das Zerlegen des Gerätes in seine Einzelteile. Diese Einzelteile können dem Recycling zugeführt werden. Bitte führen Sie die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen durch.



Problemstoffe gehören nicht in den Normalmüll!

Entsorgen Sie Problemstoffe sachgerecht, sicher und umweltschonend.



3 Geräteinformationen

3.1 Lieferumfang

- FS16 / FS18 Regelgerät
- Bedienungsanleitung für Softwarestand ab V1.4
- Beilagenblatt

3.2 Geräteausführungen

Die Geräte der FS-Serie sind Mikroprozessorgesteuerte 1-Phasen Frequenzumrichter zur sinusförmigen Ansteuerung von Verbrauchern mit variabler Frequenz und variabler Amplitude.

3.3 Eigenschaften

Allgemein

Verbraucherausgang Parametrierung über Parametersätze LCD Touchscreen zur Bedienung Überstrombegrenzung für den Verbraucher Netzeingangsspannungsüberwachung Schutzart IP54

Ausgangsdaten

Frequenzbereich 15..320Hz (Schwingfrequenz des Antriebes) Frequenzbereich einstellbar in 0,1Hz Schritten Leistungsbereich 0...100% Leistungsbereich einstellbar in 1% Schritten Sanftan-/ Sanftauslauframpe Bereich 0 ... 10 Sekunden Sanftan-/ Sanftauslauframpe Bereich einstellbar in 0,1s Schritten Ein-/ Ausschaltverzögerung Bereich 0 ... 60 Sekunden Ein-/ Ausschaltverzögerung Bereich einstellbar in 0,1s Schritten

Eingänge

Freigabeeingang für Leistungsloses Ein- / Ausschalten Sensoreingang mit Ein-/ Ausschaltverzögerung SW-Sensoreingang

Ausgänge

Betriebsmeldung Relaiskontakt 125V / 4A (Wechselkontakt) Verbraucherausgang für Schwingförderer Aktorausgang +24VDC Aktorausgang 230VAC / 3A (nur FS18)







Hinweis

Wird das Gerät nicht korrekt angeschlossen, kann dies zum Ausfall oder zur völligen Zerstörung des Gerätes (und der angeschlossenen Last) führen!

4.1 Hardwareinstallation

Die Geräte FS16 und FS18 sind für die externe Montage (außerhalb eines Schaltschrankes) konzipiert und besitzen die Schutzart IP54.

Wird das Gerät auf einer Montageplatte aus Metall montiert, kann es vollflächig auf der Platte aufliegend oder mit Distanzen installiert werden. Wird das Gerät auf einer thermisch nicht leitenden Oberfläche montiert, ist es mit einer Distanz von mindestens 10mm von dessen Oberfläche zu montieren.

4.2 Netzanschluss

Der Netzanschluss muss gemäß den gültigen Vorschriften erfolgen.

Der Anschluss erfolgt über den angebrachten Schukostecker "Power".

Alle berührbaren, elektrisch leitenden Gehäuseteile, müssen gemäß den geltenden Vorschriften geerdet sein!

Der Anschluss muss mit mindestens 1,0 mm² Leitungsquerschnitt erfolgen.

4.3 Schwingfördereranschluss

Der Anschluss erfolgt über die Buchse "X11".

Die Anschlussbelegung ist:

Pin 1 Anschluss für Last

Pin 2 Anschluss für Last

PE Anschluss für Schutzleiter

An diesen Anschlüssen werden die Schwingförderer angeschlossen.

4.4 Absicherung

Die primärseitige Absicherung ist vom Leitungsquerschnitt abhängig, muss jedoch mindestens mit einem D10-Leitungsschutzschalter ausgeführt werden.

Die Geräte sind zusätzlich mit einer internen Sicherung ausgestattet.



Vorsicht

Durch EMV-bedingte Entstör-Bauteile können Ableitströme gegen PE auftreten. Diese sind beim Einsatz eines industrieüblichen RCD Schalters (FI-Schutzschalter), mit einem Auslösestrom von 0,3A, jedoch bedenkenlos.



4.5 Inbetriebnahme

Die Antriebsparameter eines Frequenzsteuergerätes müssen auf den angeschlossenen Vibrationsantrieb abgestimmt werden.

Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen:

- 1. Mechanische Resonanzfrequenz des Vibrationsantriebs suchen:
 - a. Die Schwingweite (LEISTUNG) am Frequenzsteuergerät so einstellen, dass die Werkstücke gerade noch gefördert werden.
 - b. Anschließend die Schwingfrequenz (FREQUENZ) am Frequenzsteuergerät so einstellen, dass die maximale Fördergeschwindigkeit der Werkstücke erreicht wird.
 - i. Bei leichten bis mittelschweren Werkstücken die Schwingfrequenz (FREQUENZ) um ca. 3-6Hz höher als die Resonanzfrequenz einstellen (oberkritischer Bereich).
 - ii. Bei schweren Werkstücken die Schwingfrequenz um ca. 3-6Hz niedriger als die Resonanzfrequenz einstellen (unterkritischer Bereich).

2. Frequenzeinstellung gem. folgender Punkte Überprüfen und dann gewünschte Förderleistung einstellen.

- a. Die Schwingfrequenz (FREQUENZ) darf bei 100Hz Antrieben auf keinen Fall unter 90Hz und bei 50Hz Antrieben (VZ 55, VZ 70 und HFA-L 800 bis 2000) auf keinen Fall unter 45Hz eingestellt sein.
- b. Liegt die eingestellte Schwingfrequenz nicht unter 90Hz bzw. 45Hz, so kann nun über die Schwingweite (LEISTUNG) die gewünschte Förderleistung eingestellt werden.

Hinweis
Lässt sich eine Schwingfrequenz über 90Hz bzw. 45Hz nicht erreichen, müssen die Federpakete des Antriebes verändert sowie anschließend die Antriebsparameter des Frequenzsteuergerätes neu abgestimmt werden.
Hierbei ist die Bedienungsanleitung des Antriebes zu beachten!
Um eine zu starke Erwärmung der Antriebsspulen zu vermeiden, darf die Schwingfrequenz auf keinen Fall unter 90Hz bzw 45Hz (bei VZ 55, VZ 70 und HFA-L 800 bis 2000) eingestellt sein.
Liegt die eingestellte Schwingfrequenz zu tief, werden die Antriebsspulen heiß und können durchbrennen!



5 Bedienung

Das Gerät wird über einen Touchscreen bedient. Durch berühren des entsprechenden Feldes am Touchscreen, mit dem Finger oder einem stumpfen Gegenstand, wird die entsprechende Funktion ausgeführt.

5.1 Erläuterung der Button- und Anzeigefelder

BEREIT EIN Button als Schalter Button als Taster Bildschirm Beschreibung		
Feld	Definition	
Statusanzeigefeld	Im Statusanzeigefeld werden die Menünamen und Fehlermeldungen dargestellt.	
Button	Der Begriff Button bezeichnet das Anzeigefeld auf dem Touchscreen, über das die angezeigte Funktion gesteuert wird.	
	Funktion: Button als Schalter:	
	 Ist der Button als Schalter nicht betätigt, wird dieser mit blauem Hintergrund dargestellt (siehe "EIN" Button in Abbildung 1: Bildschirm Beschreibung). 	
	 Ist der Button als Schalter betätigt, wird er mit weißem Hintergrund dargestellt (siehe "AUS" Button in Abbildung 1: Bildschirm Beschreibung). 	
	Der Button als Schalter arbeitet mit positivem Tastendruck. Das heißt, bei Betätigung des Buttons durch Druck auf den Touchscreen, wird die jeweilige Funktion sofort ausgeführt.	
	Funktion: Button als Taster:	
	 Ist der Button als Taster nicht betätigt, wird er mit blauem Hintergrund dargestellt (siehe "INFO" und "MENÜ" Button in Abbildung 1: Bildschirm Beschreibung). 	
	 Ist der Button als Taster betätigt, wird dieser "gedrückt" (nach hinten verschoben) dargestellt (siehe "⇔" Button in Abbildung 1: Bildschirm Beschreibung). 	
	Der Button als Taster arbeitet mit negativem Tastendruck. Das heißt, bei Betätigung des Buttons, wird die jeweilige Funktion erst ausgeführt, wenn der Button wieder losgelassen wird.	
STATUS KANAL 1 AKT BETRIEB EXT KEIN AKTOR	Anzeigefeld mit Zustandsanzeige	

Anzeigefeld mit Zustandsanzeige

Feld	Definition
Anzeigefeld mit Zustandsanzeige:	In diesem Anzeigefeld wird der aktuelle Zustand des jeweiligen Parameters optisch dargestellt
	Ist der Zustand "inaktiv", so wird der Inhalt mit blauem Hintergrund dargestellt.
	Ist der Zustand "aktiv", wird der Inhalt mit weißem Hintergrund dargestellt.



5.2 Beschreibung der Benutzerebenen

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Benutzerebenen dargestellt und beschrieben.



5.2.1 Strukturbaum Hauptmenü



5.2.2 Strukturbaum Kanalmenü 1



5.2.3 Strukturbaum Statusmenü





5.2.4 Startebene

In der Startebene kann der Benutzer das FS16 / FS18 ein-/ und ausschalten. Der Aufbau dieses Bildschirms wird in folgender Tabelle beschrieben.

Bildschirmdarstellung	Beschreibung				
BEREIT ++++++	Statusleiste:				
EIN AUS	Die Statusleiste zeigt den Status des FS16 / FS18 an.				
	Anzeige: Betriebsbereit				
BEREIT ++++++	Statusleiste:				
EIN AUS	Die Sterne zeigen externe Eingangssignale an.				
INFO MENÜ	♦ Externe Freigabe				
	 ♦ Sensor 1 				
	◆ N.V.				
	◆ N.V.				
	◆ N.V.				
	♦ N.V.				
	◆ N.V.				
	◆ N.V.				
BEREIT	EIN / AUS Button:				
EIN AUS	Über den EIN Button werden die Verbraucherausgänge eingeschaltet.				
	Über den AUS Button werden die Verbraucherausgänge ausgeschaltet.				
	Anzeige: EIN Button nicht betätigt, AUS Button betätigt				
BEREIT ++++++	INFO Button: Verzweigung in den FS16 / FS18 Informationsbildschirm.				
EIN AUS	MENÜ Button: Verzweigung in das Hauptmenü.				
INFO MENÜ	➡ Button: Verzweigung in die Benutzerebenen.				

Startebene



5.2.5 Benutzerebene KANAL 1

Der Aufbau der Benutzerebene ist in folgender Tabelle beschrieben.

Bildschirmdarstellung	Beschreibung			
KANAL 1 AKTIV LEISTUNG 100% FREQUENZ 100.0Hz Image: Constraint of the second se	Anzeigefeld Zeigt den Namen der Benutzerebene an.			
KANAL 1 AKTIV LEISTUNG 100% FREQUENZ 100.0Hz	AKTIV Button: Button zum aktivie	eren des Kanals.		
(🗕) (MENÜ) (📥)	Anzeige: Kanal ist	i nicht aktiv		
KANAL 1 AKTIV (LEISTUNG 100%	AKTIV Button:	aran dag Kanala		
FREQUENZ 100.0Hz	Anzeige: Kanal ist aktiv			
KANAL 1 AKTIV	LEISTUNG Button:			
LEISTUNG 100% FREQUENZ 100.0Hz	Ist mit dem Bildschirm für die Vorgabe der Förderleistung verzweigt.			
(🗕) (MENÜ) (🗕)	FREQUENZ Butto	on:		
	Ist mit dem Bildsc	hirm für die Vorgabe der Sollfrequenz verzweigt.		
KANAL 1 AKTIV	Anzeigefelder			
LEISTUNG 100%	0100 %	Anzeige der aktuellen Förderleistung nach Freigabesignal.		
(I MENÜ) (IIII)	15320 Hz Anzeige der aktuellen Sollfrequenz.			
KANAL 1 AKTIV	⇐ Button	Verzweigung in die Ebene davor.		
FREQUENZ	MENÜ Button	Verzweigung zum Kanal-Menü.		
[🔶] [MENÜ] [🔶]	➡ Button	Verzweigung in die nächste Ebene.		

Anzeige Benutzerebene Kanal 1



5.2.5.1 Förderleistung Sollwertvorgabe (LEISTUNG / POWER)

In	diacam	Monü	kann	dia	Fördorle	hietuna	ühor	don	Touchecroon	ainaactallt	wordon
	ulesenn	Menu	Karin	uie	i uluene	istung	ubei	uen	TOUCHSCIECH	enigestent	werden.

Bildschirmdarstellung	Beschreibung
BEREIT ++++++	Förderleistung einstellen: Im Hauptbildschirm den ⇔ Button drücken.
EIN AUS	Um Kanal 1 zu ändern einmal drücken.
INFO MENÜ	
KANAL 1 AKTIV	Nun erscheint für Kanal 1 der links dargestellte Bildschirm.
FREQUENZ 100.0Hz	Bildschirm für Förderleistung aufrufen: LEISTUNG Button drücken.
(MENÜ) (🔶	
KANAL 1 MENÜ	Leistungerhöhung: 🛆 Button drücken oder halten.
100%	Leistungverminderung: $ abla$ Button drücken oder halten
EXIT SET	Vorgabe der Sollförderleistung von 0100%; Auflösung: 1% Schritte.
	Achtung: Ist im Kanalmenü die maximale Förderleistung "MAX. LEISTUNG" begrenzt, so gilt dieser Begrenzungswert als einstellbarer Maximalwert.
	Daher gilt: Die Förderleistung kann nicht höher eingestellt werden als MAX. LEISTUNG.
KANAL 1 MENÜ LEISTUNG:	Sollwert speichern: SET Button drücken um den ausgewählten Wert zu speichern.
	Der vorherige Bildschirm wird wieder aufgerufen.

Menü Förderleistung Sollwertvorgabe





5.2.5.2 Frequenz Sollwertvorgabe (FREQUENZ / FREQUENCY)

In diesem Menü kann die Sollfrequenz über den Touchscreen eingestellt werden.

Bildschirmdarstellung	Beschreibung
BEREIT ++++++	Sollfrequenz einstellen: Im Hauptbildschirm den ⇔ Button drücken.
EIN AUS	Um Kanal 1 zu ändern einmal drücken.
INFO MENÜ	
KANAL 1 AKTIV	Nun erscheint für Kanal 1 das links dargestellte Bild.
FREQUENZ 100.0Hz	Bildschirm für die Frequenz aufrufen: FREQUENZ Button drücken.
(MENÜ) (->	
KANAL 1 MENÜ	Frequenzerhöhung: 🛆 Button drücken oder halten.
100.0Hz	Frequenzverminderung: ∇ Button drücken oder halten.
EXIT SET	Vorgabe der Sollfrequenz von 15320Hz; Auflösung: 0,1Hz Schritte.
	Achtung: Ist im Kanalmenü die minimale Frequenz "MIN. FREQUENZ" begrenzt, so gilt dieser Begrenzungswert als einstellbarer Minimalwert.
	Daher gilt: Die Sollfrequenz kann nicht niedriger eingestellt werden als MIN. FREQUENZ.
KANAL 1 MENÜ FREQUENZ:	Sollwert speichern: SET Button drücken um den ausgewählten Wert zu speichern.
	Der vorherige Bildschirm wird wieder aufgerufen.

Menü Vorgabe Sollfrequenz



Hinweis

Wird eine zu niedrige Sollfrequenz ausgewählt, kann es zu einem rapiden Stromanstieg kommen, welcher nicht von der Strombegrenzung beziehungsweise der Überstromabschaltung abgefangen werden kann!



5.2.6 Benutzerebene STATUS KANAL 1

Diese Benutzerebene zeigt die Kanal-Eigenschaften an. Der Aufbau dieser Benutzerebene ist in folgender Tabelle beschrieben.

Bildschirmdarstellung	Beschreibung			
STATUS KANAL 1 AKT BETRIEB EXT KEIN AKTOR	Anzeigefeld Zeigt den Na	men der Benutzerebene an.		
	KANAL 1	Statusanzeige für Kanal 1		
STATUS KANAL 1	АКТ	Kanal 1 aktiviert / deaktiviert.	Anzeige: Kanal deaktiviert	
	BETRIEB	Ausgang aktiv / inaktiv.	Anzeige: Ausgang aktiv	
	INT/EXT	Förderleistung Vorgabe INTERN/EXTERN.	Anzeige: Extern	
	KEIN AKTOR	Verknüpfung mit Aktor Ausgang.	Anzeige: Kanal 1 mit keinem Aktor verknüpft	
	✓ Button	on Verzweigung zum nächsten Kanalstatus		
	l _{eff} :	Effektivstromwert		
Imax 1: 1.2A	I _{max} :	Maximalstromwert		
	Hinweis:	lst der Ausgang unbelastet, kan Stromwerte kommen.	n es zu einer Fehlanzeige der	

Anzeige Status Kanal



5.2.7 Benutzerebene STATUS SENSOR 1 / SW-SENSOR / AKTOR 1

Diese Benutzerebene zeigt die Sensor sowie Aktor Verknüpfungen und Einstellungen an. Der Aufbau dieser Benutzerebene ist in folgender Tabelle beschrieben.

Bildschirmdarstellung	Beschreibung			
STATUS SENSOR 1 S1=KANAL 1 N.C. Ton Toff	Anzeigefeld Zeigt den Namen d	ler Benutzerebene an.		
STATUS SENSOR 1 S1=KANAL 1 N.C. Ton Toff	Anzeige Sensorstatus	S1	Anzeige: S1 → Sensor 1 Sensor 1 inaktiv	
	= Zeigt die Verknüpfung mit Sensor 1:	AUS, KANAL 1	Anzeige: Sensor 1 mit Kanal 1 verknüpft. Kanal 1 inaktiv	
	Status Sensoreinstellung	AUS, N.O., N.C.	Anzeige: Sensor 1 N.C. (Öffner)	
	Status Zeitverzögerung	Ton, Toff	In dieser Version außer Funktion, da über den folgenden Statusbildschirm realisiert.	
STATUS SENSOR 1 S1=KANAL 1 N.C.TonToff	♥ Button	Verzweigung zum nächste	en Sensorstatus	
STATUS SENSOR 1	Toff	Ist die Ausschaltverzögerung aktiv, wird der aktuelle Zeitwert an dieser Stelle in Echtzeit dargestellt.		
	Ton	Ist die Einschaltverzögerung aktiv, wird der aktuelle Zeitwert an dieser Stelle in Echtzeit dargestellt.		
	Hinweis:	Dieser Statusbildschirm steht jedem separaten Kanal zur Verfügung.		
STATUS SENSOR 1 Toff: 1.0s Ton: 0.0s	♥ Button	Verzweigung zum nächste	en Sensorstatus	
STATUS SU-SENSOR	Anzeige Sensorstatus	SWS	Anzeige: SWS Sensor aktiv	
	= Zeigt die Verknüpfung mit dem Schwingweiten- sensor an	AUS, KANAL 1	Anzeige: SWS Sensor verknüpft mit Kanal 1	
	Anzeige für Regelbereich	AKTIV / INAKTIV	Anzeige: Regelbereich aktiv	
	Referenzwert	MIN, #WERT, MAX	Anzeige: Referenzwert	



Bildschirmdarstellung	Beschreibung			
STATUS SW-SENSOR SWS=KANAL 1 AKTIV 103	∇ Button	Verzweigung zum nächsten Sensorstatus		
STATUS AKTOR 1 A1=KANAL 1	Anzeige Aktorstatus	A1	Anzeige: A1	
	= Zeigt die	• AUS	Anzeige: Aktor 1 mit Kanal	
	Verknupfung mit Aktor 1 an	SCHALTER	1 verknupit. Kanal 1 inaktiv	
		• EIN		
		SENSOR 1		
		• KANAL 1		
	∇ Button	Verzweigung zum nächsten Se	nsorstatus	
	⇔ Button	Verzweigung in die Ebene davo	or.	
	EXIT Button	Verzweigung zum Startbildschir	m.	
Contraction ⇒ Button Verzweigung in die nächste Ebene.			ene.	

Anzeige Status Sensor



5.2.8 Hauptmenü (HAUPTMENÜ)

Die folgende Tabelle zeigt den Strukturaufbau.

Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung		
BEREIT ++++++ EIN AUS INFO MENÜ ->	Hauptmenü (MENÜ)	Hauptmenü aufrufen: MENÜ Button drücken.		
HAUPTMENÜ PARAMETER SENSOR 1	Parameter (PARAMETER)	HAUPTMENÜ PARAMETER: 0	Das FS16 / FS18 verfügt über acht Parametersätze (0-7) in denen verschiedene Einstellungen hinterlegt und wieder aufgerufen werden können.	
		Hinweis:	Sämtliche Änderungen an den Parametern werden direkt im momentan ausgewählten Parametersatz gespeichert.	
MAINMENUE SENSOR 1 SENSOR 2	Sensor 1 (SENSOR 1)	Verzweigung zum Sensormenü siehe Kapitel 5.2.9 Sensormenü. Verzweigung zum Sensormenü siehe Kapitel 5.2.10 Schwingweitensensormenü		
	Schwingweiten- sensor (SW-SENSOR)			
HAUPTMENÜ SW-SENSOR STÜCKZÄHLER	Stückzähler (STÜCKZÄHLER)	STÜCKZÄHLER MENÜ STATUS ZURÜCKSETZEN CHILDRÜCKSETZEN:	STATUS: Zählfunktion aktiv bzw. inaktiv schalten. Hinweis:	
		Setzt den Etappenzähler sowie den Gesamtzähler zurück.	Der Zahlwert erhoht sich bei jeder positiven Flanke am Eingang Sensor 1 sofern die Zählfunktion aktiviert wurde.	
	Aktor 1 (AKTOR 1)	Verzweigung zum Aktor Me Menü	enü siehe Kapitel 5.2.11 Aktor	



Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung		
HAUPTMENÖ FREIGABEN PASSWORT CALL EXIT	Freigabe (FREIGABEN)	HAUPTMENÜ FREIGABE INTERN FREIGABE EXTERN FREIGABE EXTERN: Funktion des EIN / AUS Button über die X21 Schnittstelle schalten. Die Externe Freigabe kann mit der Auswahl N.C. (Öffner) bzw. N.O. (Schließer) aktiviert werden.	FREIGABE INTERN: Funktion des EIN / AUS Button auf dem Startbildschirm aktiv bzw. inaktiv schalten: Ist es <u>nicht</u> erwünscht das FS16 / FS18 über den Touchscreen aktiv schalten zu können, so muss der Menüpunkt FREIGABE INTERN ausgewählt und auf AUS gestellt werden. Hinweis: Ist FREIGABE INTERN deaktiviert, so ist das externe Freigabe Signal	
HAUPTMENÜ PASSWORT	Passwort (PASSWORT)	Verzweigung zum Passwor Passwort Menü.	tmenü siehe Kapitel 5.2.12	
HAUPTMENÜ PASSWORT	Sprache (SPRACHE)	Über diesen Menüpunkt lässt sich die Betriebssprach zwischen ENGLISH und DEUTSCH umschalten.		
HAUPTMENÜ SPRACHE WERKSEINSTELL.	Werkseinstellung (WERKSEINSTELL.)	HAUPTMENÜ WERKSEINSTELLUNG ?	Abfrage ob die aktuellen Einstellungen wirklich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden sollen. Hinweis: Alle Parametersätze werden	
			hiermit zurückgesetzt!	

Hauptmenü



5.2.9 Sensormenü (SENSOR 1 MENÜ)

Die folgende Tabelle zeigt den Strukturaufbau.

Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung			
BEREIT +++++++ EIN AUS INFO MENÜ	Hauptmenü (MENÜ)	Hauptmenü aufrufen: MENU Button drücken.			
HAUPTMENÜ SENSOR 1 SW-SENSOR	SENSOR 1	 			
HAUPTMENÜ SENSOR 1 SW-SENSOR	Schwingweitensensor (SW-SENSOR)	Verzweigung zum Schwingweitensensormenü siehe Kapitel 5.2.12			
SENSOR 1 MENÜ STATUS EINSCHALTVERZ.	Status (STATUS)	SENSOR 1 MENÜ STATUS: AUS (-) (EXIT) (SET)	Sensoreingang Abfrage deaktiviert		
		SENSOR 1 MENU STATUS: N.O. (SCHLIESSER)	Sensoreingang aktiviert. Schaltzustand N.O. "Normally Open" Aktiv bei geschlossenem Kontakt		
		SENSOR 1 MENÜ STATUS: N.C. (ÖFFNER)	Sensoreingang aktiviert. Schaltzustand N.C. "Normally Closed" Aktiv bei offenem Kontakt		
SENSOR 1 MENÜ EINSCHALTVERZ.	Einschaltverzögerung (EINSCHALTVERZ.)	SENSOR 1 MENÜ EINSCHALTVERZ: 2.0s C	Einstellung Einschaltverzögerung (Einstellbereich 0,060,0s)		
SENSOR 1 MENÜ EINSCHALTVERZ.	Ausschaltverzögerung (AUSSCHALTVERZ.)	SENSOR 1 MENÜ AUSSCHALTVERZ: 2.0s Cos EXIT SET	Einstellung Ausschaltverzögerung (Einstellbereich 0,060,0s)		



Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung	
SENSOR 1 MENÜ VERBINDEN SENSOR EIN	Verknüpfung (VEBINDEN)	SENSOR 1 MENÜ VERBINDEN: AUS EXIT SET	Sensor 1 besitzt keine Verknüpfung.
		SENSOR 1 MENÜ VERBINDEN: KANAL 1	Sensor 1 mit Kanal 1 verknüpft
SENSOR 1 MENÜ VERBINDEN SENSOR EIN	Verhalten bei aktivem Sensor (SENSOR EIN)	SENSOR 1 MENÜ SENSOR EIN: AUS EXIT SET	Wenn der Sensor aktiv ist wird die Leistung des verbundenen Kanals auf null reduziert.
		SENSOR 1 MENÜ	Hinweis:
		SENSOR EIN: LEISTUNG 2 Wenn der Sensor aktiv ist wird die Leistung des verbundenen Kanals auf den vorgegebenen Wert von LEISTUNG 2 angepasst.	Der eingestellte Wert von LEISTUNG 2 kann nicht höher sein als der eingestellte Wert von MAX. LEISTUNG Siehe Kapitel 5.2.13 Kanal Menü (KANAL 1 MENÜ)

Sensormenü





5.2.10 Schwingweitensensormenü (SW-SENSOR)

Die folgende Tabelle zeigt den Strukturaufbau.

Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung	
BEREIT +++++++ EIN AUS INFO MENÜ ->	Hauptmenü (MENÜ)	Hauptmenü aufrufen: MENÜ But	tton drücken.
HAUPTMENÜ SW-SENSOR STÜCKZÄHLER	SW-SENSOR	 ✓ Button drücken, bis "SW-SEN Button betätigen um SW-SENSC HRUPTMENÜ SW-SENSOR: RUS EXIT 	ISOR" erscheint. DR Menü auszuwählen V-Sensor nicht aktiv.
		HAUPTMENÜ SW SW-SENSOR: A Ver KANAL 1 EXIT SET	V-Sensor mit Kanal 1 rknüpft

Schwingweitensensormenü

5.2.10.1 Schwingweitensensor Funktion

Für diese Vorgehensweise wird angenommen, dass die Parameter für den Schwingförderer korrekt eingestellt sind.

Vorgehensweise:

FS16 / FS18 Verbraucherausgang mit dem AUS Button abschalten.

Der Schwingförderer muss sich im unbelasteten Zustand befinden.

Schwingweitensensor der Firma FFM (Artikel-Bezeichnung SWS 01) mit dem FS16 / FS18 verbinden und am Schwingförderer anbringen.

Im Schwingweitensensormenü den entsprechenden Kanal 1 für den Schwingförderer auswählen.

FS16 / FS18 Verbraucherausgang mit dem **EIN** Button einschalten.

In der Benutzerebene des gewählten Kanals die Sollförderleistung einstellen und mit dem **SET** Button bestätigen.

Der SW-Sensor regelt nun auf die vorgegebene Sollförderleistung. Soll diese verändert werden, so muss man den letzten Schritt in der Vorgehensweise erneut ausführen. Bei Überschreitung des Regelbereichs, wird dies im Statusbildschirm des SW-Sensors angezeigt.

Funktionsweise:

Das Gerät bildet mit Hilfe des Schwingweitensensors und der eingestellten Kanal Parameter einen Mittelwert als Referenz. Wird der Schwingförderer nun mit Fördergut belastet, erkennt das Gerät die Abweichung vom Referenzwert und regelt entsprechend nach um die Leistung auf demselben Niveau zu halten.

Hinweis:

Der momentane Referenzwert sowie der Status können im Statusbildschirm des Schwingweitensensors eingesehen werden. Siehe hierzu 5.2.7 Benutzerebene STATUS SENSOR 1 / SW-SENSOR / AKTOR 1.



Information

In der Softwareversion 1.0 nur über interne Sollwertvorgabe möglich.



5.2.11 Aktor Menü (AKTOR 1 MENÜ)

Die folgende Tabelle zeigt den Strukturaufbau.

Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung	
BEREIT +++++++ EIN AUS INFO MENÜ	Hauptmenü (MENÜ)	Hauptmenü aufrufen: MEN Ü	Ü Button drücken.
HAUPTMENÜ AKTOR 1 FREIGABEN	AKTOR 1	✓ Button drücken, bis "AKT Button betätigen um AKTOF	OR 1" erscheint. R 1 Menü auszuwählen
AKTOR 1 MENÜ VERBINDEN EINSCHALTVERZ.	Verknüpfung (VEBINDEN)	AKTOR 1 MENÜ VERBINDEN: AUS EXIT SET	Aktorausgang ist deaktiviert.
		AKTOR 1 MENÜ VERBINDEN: EIN EIN	Aktorausgang ist aktiviert
		AKTOR 1 MENÜ VERBINDEN: EIN/AUS-TASTE	Aktorausgang verknüpft mit EIN / AUS Button. Aktorausgang wird aktiv wenn das Gerät aktiv ist und inaktiv wenn das Gerät inaktiv ist.
		AKTOR 1 MENÜ VERBINDEN: SENSOR 1 SENSOR 1 SET	Aktorausgang mit Sensor 1 verknüpft. Aktorausgang wird aktiv / inaktiv, wenn eingestellte Verzögerungszeiten von Sensor 1 abgelaufen sind.
		AKTOR 1 MENÜ VERBINDEN: KANAL 1	Aktorausgang mit Kanal 1 verknüpft. Aktorausgang wird aktiv wenn Kanal 1 aktiv ist und inaktiv wenn Kanal 1 inaktiv ist.



Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung	
AKTOR 1 MENÜ EINSCHALTVERZ. AUSSCHALTVERZ.	Zeitverzögerung (EINSCHALTVERZ.)	AKTOR 1 MENÜ EINSCHALTVERZ: 2.0s EXIT SET	Aktorausgang Einschalt- verzögerung. Aktorausgang schaltet 2s nach Kanal 1 ein.
		AKTOR 1 MENÜ EINSCHALTVERZ: -2.0s EXIT SET	Aktorausgang Einschalt- verzögerung. Aktorausgang schaltet 2s vor Kanal 1 ein.
AKTOR 1 MENÜ EINSCHALTVERZ. AUSSCHALTVERZ.	Zeitverzögerung (AUSSCHALTVERZ.)	AKTOR 1 MENÜ AUSSCHALTVERZ: 2.0s C	Aktorausgang Ausschalt- verzögerung. Aktorausgang schaltet 2s nach Kanal 1 aus. <i>Einstelbereich: -6060s</i>
		AKTOR 1 MENÜ AUSSCHALTVERZ: -2.05 -2.05 EXIT SET	Aktorausgang Auschalt- verzögerung. Aktorausgang schaltet 2s vor Kanal 1 aus. <i>Einstelbereich: -6060s</i>

Aktor Menü





Die folgenden Diagramme zeigen die diversen Einschalt- und Ausschaltverzögerungen für den Aktor Ausgang.

Einstellung: Einschaltverzögerung > 0s

	Einschaltverzögerung	
Kanal		
Aktor		
	7	eit

Einstellung: Einschaltverzögerung < 0s

	Einschaltverzögerung		
Kanal			
Aktor			
	<u>-</u>	Zeit	

Einstellung: Ausschaltverzögerung > 0s

		Ausschaltverzögerung	
Kanal			
Aktor			
	Z	eit	

Einstellung: Ausschaltverzögerung < 0s

Ŭ		Ausschaltverzögerung	
Kanal			
Aktor		-	
	·	_	

Zeit



5.2.12 Passwort Menü (PASSWORT)

Die folgende Tabelle zeigt den Strukturaufbau.

Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung	
BEREIT ++++++ EIN AUS INFO MENÜ ->	Hauptmenü (MENÜ)	Hauptmenü aufrufen: MENÜ	J Button drücken.
HAUPTMENÜ PASSWORT SPRACHE EXIT	PASSWORT	∇ Button drücken, bis "PASSWORT" erscheint. Button betätigen um PASSWORT Menü auszuwählen	
HAUPTMENÜ PASSWORT: AUS (-) (EXIT) (SET)	Passwort ist deaktiviert (PASSWORT AUS)	1 2 3 ++++ 4 5 6 AC 7 8 9 0 (Hatte das FS16 / FS18 einen Passwortschutz so muss das Passwort beim Deaktivieren eingegeben werden. NIEDRIGER SCHUTZ: 7951 HOHER SCHUTZ: 6842
HAUPTMENÜ PASSWORT: NIEDRIGER SCHUTZ	Niedriger Passwortschutz (NIEDRIGER SCHUTZ)	1 2 3 ++++ 4 5 6 AC 7 8 9 0 EXIT SET	NIEDRIGER SCHUTZ: Schützt alle Eingabeparameter bis auf die Sollförderleistung LEISTUNG. Die Funktion des EIN / AUS Button ist in dieser Schutzart nicht geschützt. Passwort für NIEDRIGER SCHUTZ: 7951
HAUPTMENÜ PASSWORT: HOHER SCHUTZ	Hoher Passwortschutz (HOHER SCHUTZ) Eingeloggt	1 2 3 ++++ 4 5 6 AC 7 8 9 0 EXIT SET Wird angezeigt, wenn das P	HOHER SCHUTZ: Alle Eingabeparameter am Gerät werden geschützt. Passwort für HOHER SCHUTZ: 6842 Passwort korrekt eingegeben
EIN AUS	(EINGELOGGT)	wurde. Solange man Eingele Passwortabfrage erfolgen.	oggt ist wird keine

Passwortmenü

 Information

 Vor dem Ändern von Eingabeparametern muss das Passwort entsprechend der Schutzart eingegeben werden. Ein korrekt eingegebenes Passwort ist für zwei Minuten nach dem letzten Tastendruck aktiv.



5.2.13 Kanal Menü (KANAL 1 MENÜ)

Die Kanal-Menüs für den Verbrauchersaugang 1 (KANAL 1 / CHANNEL 1). Die folgende Tabelle zeigt den Strukturaufbau.

Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung	
KANAL 1 AKTIV LEISTUNG 100% FREQUENZ 100.0Hz	Kanal Menü (MENÜ)	Kanal Menü aufrufen: MENÜ B	utton drücken.
KANAL 1 MENÜ (RAMPE EINSTELL.) (EINGANG LEISTUNG)	Setze Rampen (RAMPE EINSTELL.)	Verzweigung zum Rampen-Me	nü siehe Kapitel 5.2.14.
KANAL 1 MENÜ (EINGANG LEISTUNG)	Art der Sollwertvorgabe für die Förderleistung (EINGANG	KANAL 1 MENÜ EINGANG LEISTUNG: DISPLAY EINGABE	Die Sollwertvorgabe für die Förderleistung erfolgt über den Touchscreen.
	LEISTUNG)	KANAL 1 MENÜ EINGANG LEISTUNG: Ø-10V EXIT SET	Die Sollwertvorgabe für die Förderleistung erfolgt über den Analogeingang. Vorgabe 010V entspricht 0100%.
		KANAL 1 MENÜ EINGANG LEISTUNG: (A) 4-20mA (C) (EXIT) (SET)	Die Sollwertvorgabe für die Förderleistung erfolgt über den Analogeingang. Vorgabe 420mA entspricht 0100%.
KANAL 1 MENÜ LEISTUNG 2 MAX LEISTUNG	Sollwertvorgabe Leistung 2 (LEISTUNG 2)	KANAL 1 MENÜ LEISTUNG 2: 10% V	Einstellung der Sollwertvorgabe für Förderleistung 2.
KANAL 1 MENÜ MAX LEISTUNG STROMBEGRENZ.	Begrenzung der Förderleistung (MAX. LEISTUNG)	KANAL 1 MENÜ MAX LEISTUNG: 100% V EXIT SET	Einstellung der maximalen Förderleistung. Einstellbereich: 0100%
KANAL 1 MENÜ MAX LEISTUNG STROMBEGRENZ.	Strombegrenzung (STROMBEGRENZ.)	KANAL 1 MENÜ STROMBEGRENZ: 6.0A	Einstellung des maximalen Stroms für Kanal 1 <i>Finstellbereich:</i> 1.0 6.0A
KANAL 1 MENÜ	Begrenzung der Sollfrequenz	KANAL 1 MENÜ MIN. FREQUENZ:	Einstellung der minimalen Sollfrequenz.
		EXIT SET	Kanal 1 15320Hz
KANAL 1 MENÜ STROMBEGRENZ. BETRIEBSART	Betriebsart (BETRIEBSART)	Verzweigung zum Betriebsart-I	vlenü siehe Kapitel

Kanalmenü



5.2.14 Rampen Menü (RAMPE EINSTELL.)

Die folgende Tabelle zeigt den Strukturaufbau.

Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung	
KANAL 1 MENÜ SANFTANLAUF SANFTAUSLAUF EXIT	Sanftanlauframpe (SANFTANLAUF)	KANAL 1 MENÜ SANFTANLAUF: 0.5s C	Einstellung Sanftanlauframpe. <i>(Einstellbereich 0,110,0s).</i>
KANAL 1 MENÜ SANFTANLAUF SANFTAUSLAUF EXIT	Sanftauslauframpe (SANFTAUSLAUF)	KANAL 1 MENÜ SANFTAUSLAUF: 0.5s (Einstellung Sanftauslauframpe. <i>(Einstellbereich 0,110,0s).</i>

Rampen-Menü

5.2.15 Betriebsart Menü (BETRIEBSART)

Die folgende Tabelle zeigt den Strukturaufbau.

Bildschirmdarstellung	Button	Bildschirmdarstellung	
Kanal 1 Menü (Betriebsart	Betriebsart (BETRIEBSART)	KANAL 1 MENÜ BETRIEBSART:	Betriebsart: STANDARD BETRIEB
		STANDARD BETRIEB	Leistungsausgang Dauerbetrieb
		KANAL 1 MENÜ	Betriebsart: PULS BETRIEB
			Leistungsausgang wird gepulst.
			Impulszeit über Menü IMPULSZEIT EIN / AUS einstellen.
KANAL 1 MENÜ	Impulszeit ein	Kanal 1 Menü	IMPULSZEIT EIN definiert,
IMPULSZEIT EIN (IMPULSZEIT EIN)	IMPULSZEIT EIN (A) 5.0s	wie lange Lastausgang im Impuls Betrieb aktiv ist.	
		EXIT SET	(Einstellbereich 1,0120,0s)
KANAL 1 MENÜ (IMPULSZEIT EIN (IMPULSZEIT AUS	Impulszeit aus (IMPULSZEIT AUS)	KANAL 1 MENÜ IMPULSZEIT AUS 5.0s	IMPULSZEIT AUS definiert, wie lange Lastausgang im Impuls Betrieb inaktiv ist.
			(Einstellbereich 1,0120,0s)

Betriebsart-Menü

9	Information
-	Wird für die Sanftanlauframpe ein größerer Zeitwert als wie für die IMPULSZEIT EIN eingestellt, beeinflusst dies das Regelverhalten des Gerätes.
	(Bsp.: Sollförderleistung wird nicht erreicht vor Ablauf IMPULSZEIT EIN)
	Wird für die Sanftauslauframpe ein größerer Zeitwert als wie für die IMPULSZEIT AUS eingestellt, beeinflusst dies das Regelverhalten des Gerätes.
	(Bsp.: 0% wird nicht erreicht vor Ablauf IMPULSZEIT AUS)

Fehleranzeige 5.3

Beschreibung der Fehler die über den Bildschirm angezeigt werden.

5.3.1 Übertemperatur

Bildschirmdarstellung	Bildschirmbeschreibung
ÜBERTEMPERATUR	Beim Überschreiten der zulässigen maximalen Temperatur (65°C), wird dieser Bildschirm angezeigt.
	In der Statusleiste erscheint die Anzeige "ÜBERTEMPERATUR"
Zusa ango abgo	Zusätzlich wird die aktuelle Temperatur schematisch über einen weißen Balken angezeigt. Befindet sich die Temperatur im normalen Bereich (weißer Balken abgelaufen), wird der vorherige Betrieb fortgesetzt.

Fehler Übertemperatur

5.3.2 Strombegrenzung

Bildschirmdarstellung	Bildschirmbeschreibung
STROMBEGRNZ, 1 EIN AUS INFO MENÜ	Wird am Kanalausgang der eingestellte Strom (I _{eff}) im Kanalmenüpunkt STROMBEGRENZ. überschritten, so erscheint in der Statusleiste die Anzeige "STROMBEGRENZ. 1".
	Der Kanalausgang befindet sich in Strombegrenzung und das Gerät regelt den Strom am Kanalausgang auf den eingestellten Stromwert

Fehler Strombegrenzung

5.3.3 Überstromabschaltung

Bildschirmdarstellung	Bildschirmbeschreibung
ÜBERSTROM 1	Wird am Kanalausgang der maximale Strom (I _{max}) überschritten, so erscheint in der Statusleiste die Anzeige ÜBERSTROM 1 und der Kanal wird abgeschalten.
	Kanal 1: I _{max} 11,0A / I _{eff} 6,0A ÜBERSTROM 1.
[INFO] [MENO] [->]	Hinweis:
	Zum Zurücksetzen dieses Status muss das Gerät aus-/ und wieder eingeschalten werden.

Fehler Stromabschaltung

Hinweis
Wird eine zu niedrige Sollfrequenz ausgewählt, kann es zu einem rapiden Stromanstieg kommen, welcher nicht von der Strombegrenzung beziehungsweise der Überstromabschaltung abgefangen werden kann!

5.3.4 Kein SW-Sensor angeschlossen

Bildschirmdarstellung	Bildschirmbeschreibung	
KEIN SWS EIN AUS INFO MENÜ ->	"KEIN SWS" wird angezeigt, wenn bei aktivierter SW-SENSOR Option kein Schwingweiten-Sensor am Eingang erkannt wird. Fehlerursache: Kein Sensor angeschlossen. Kabelbruch. Sensordefekt.	

Fehler SW-Senso

5.3.5 Stromversorgung unterbrochen

Bildschirmdarstellung	Bildschirmbeschreibung	
ABSCHALTUNG	Dieser Bildschirm erscheint, wenn die Stromversorgung am Gerät unterbrochen wird (z. B. durch einen Stromausfall oder abschalten der Netzzuleitung). Das Gerät schaltet in diesem Zustand den Verbraucherausgang ab. Der letzte Betriebszustand wird gespeichert und beim Einschalten der	
	versorgangsspannung iongesenzi.	

Fehler Stromversorgung unterbrochen

5.3.6 Fehler EEPROM

Bildschirmdarstellung		Bildschirmbeschreibung
FEHLER EEPROM		FEHLER EEPROM wird bei einem Defekt des EEPROM angezeigt.
EIN AUS (INFO) (MENÜ) ()		

Fehler EEPROM

6 Technische Daten

Versorgungsspannung:	230VAC / 115VAC		
	(andere Spannungen nach Rücksprache möglich)		
Versorgungsspannungs-Toleranz:	± 10 %		
Netzfrequenz:	50/60Hz		
	(andere Frequenzen nach Rücksprache möglich)		
Ausgangsstrom			
Kanal 1 (X11)	6A		
Ausgangsspannung			
Kanal 1 (X11)	0210V		
Ausgangsfrequenz			
Kanal 1 (X11)	15320Hz		
Laststrom			
Sensor 1	max. 100mA 24VDC		
Aktor 1 FS16 / FS18 (X24) Aktor 2 FS18 (X12)	Max. 700mA 24VDC Max. 3A 230VAC		
	High: 24VDC		
	Low: 0V		
Freigabe	Kontakt 24VDC		
Betriebsstatusausgang			
Potentialfreier Wechselkontakt	Max. 4A 125V		
(X23)			
Bedienung:	Touchscreen		
Anzeige:	LCD-Anzeige 128x64 Pixel		
Schutzart:	IP54		
Zulässige Umgebungstemperatur	5°C bis 45°C		
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	max. 95 %, nicht kondensierend.		
Abmessungen:	Ca. (h)185mm x (b)109mm x (t)115mm		
EMV	Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61000-6-x		
	Störfestigkeit nach EN 61000-4-x		
	Elektrostatische Entladefestigkeit (ESD) IEC / EN 61000-4-2		
	HF-Einstrahlung IEC / EN 61000-4-3		
	("Burst") IEC / EN 61000-4-4		
	("Surge") IEC / EN 61000-4-5		
	HF-Strom-Einspeisung IEC / EN 61000-4-6		
	Spannungseinbruch, Spannungsunterbrechung IEC / EN 61000-4-11		

7 Anschlussbelegung

Hinweis

Wird das Gerät nicht korrekt angeschlossen, kann dies zum Ausfall oder zur völligen Zerstörung des Gerätes (und der angeschlossenen Last) führen!

7.1 Leistungsanschlussbelegung

	Steckverbinder	Bezeichnung	
7	Power	Versorgungsspannung	115230VAC 50Hz / 60Hz
	X10	Netzausgang	1: 230VAC 2: 0V PE: Schutzleiter
	X11	Verbraucherausgang	1: Last 2: Last PE: Schutzleiter
	F1	herung	A Träge
j			

Anschlussbelegung für Versorgungsspannung und Verbraucherausgang

7.2 Steuerungsanschlussbelegung

	Steckverbinder	Bezeichnung	
x12 x10	X21	Freigabe	1: +24VDC 2: Signal
	X22	Sensor	1: +24VDC 2: 0V 4: Signal
	X23	Betriebs- statusausgang	1: N.O. 2: Wechsler 3: N.C.
Power X24 X11	X24	Aktor / SWS	1: +24VDC 2: Aktorausgang 3: 0V 4: SW-Sensor
	X12	Aktor 230VAC Nur Variante FS18	1: 230VAC 2: 0V

Steuer I/O

Information

Aktor Ausgang X12 wird parallel zu Aktor Ausgang X24 ein- und ausgeschaltet.

7.3 Versorgungsspannung +24V

Das Gerät kann an den 24V Ausgängen insgesamt 100 mA Laststrom bereitstellen. Die 24V Ausgänge sind kurzschlussfest. Eine dauerhafte Überlastung sollte jedoch vermieden werden.

7.4 Betriebsstatus

Der Betriebsstatusausgang ist als Potentialfreier Wechselkontakt mit einer maximalen Belastbarkeit von 125V / 4A ausgeführt.

7.5 Freigabeeingang

Der Freigabeeingang dient zum leistungslosen Ein-/Ausschalten des an den FS16 / FS18 angeschlossenen Schwingförderers.

Die Freigabe muss über einen potentialfreien Kontakt ausgeführt werden. (z.B.: Externer Schalter)

7.6 Sensoreingang

Der Lastausgang des FS16 / FS18 kann über einen Sensor, z.B. Füllstandsensor, ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Über das Globale-Menü kann dabei die Anzugverzögerungs- und die Abfallverzögerungszeit im Bereich zwischen 0,0...60,0s eingestellt werden. Die Auflösung beträgt 0,1 Sekunden. In der folgenden Tabelle ist der Zeitverlauf grafisch dargestellt.

Zeitverlauf Kanalausgang in Abhängigkeit des Sensoreingangs

Zeitverlauf Lastausgang Sensoreingang

7.7 SW-Sensoreingang

Der Schwingweitensensor des FS16 / FS18 wird am Eingang X24 angeschlossen und kann dem Kanal 1 zugewiesen werden, siehe Kapitel 5.2.10 Schwingweitensensormenü.

7.8 Aktorausgang

Der Aktorausgang X24 des FS16 / FS18 ist ein digitaler Ausgang, welcher frei wählbar ist, siehe Kapitel 5.2.11 Aktor Menü

Der Ausgang hat eine Spannung von +24V und einen Laststrom von maximal 700mA. Der Ausgang ist Kurzschlussfest. Eine dauerhafte Überlastung sollte jedoch vermieden werden.

0 V bedeutet, der Aktorausgang ist ausgeschalten.

+24 V bedeutet, der Aktorausgang ist eingeschalten.

Das FS18 verfügt über einen zusätzlichen Aktorausgang X12 mit 230VAC / 3A.

	•	Information
		Aktor Ausgang X12 wird parallel zu Aktor Ausgang X24 ein- und ausgeschaltet

8 Abmessung

9 Zubehör und Optionen

9.1 Nachstehend aufgeführte Steckverbinder sind als Zubehör erhältlich:

F	unktion	Steckplatz	Artikelnummer
•	Anschluß Netzausgang	X10	91.3300.20
•	Anschluß Freigabe / Sperre	X21	91.3300.50
٠	Anschluß Füllstandsensor	X22	91.3300.40
•	Anschluß Betriebsstatusausgang	X23	91.3200.60
٠	Anschluß Aktor 230V (nur FS-18)	X12	91.3300.30

9.2 Nachstehend aufgeführte Verbindungsleitungen und Schwingweitensensor sind als Zubehör erhältlich:

Funktion		Länge, Leitung	Steckplatz	Artikelnummer
٠	Anschluß des Vibrationsförderers	1,5 m	X11	91.4301.20
•	Anschluß des Vibrationsförderers	3 m	X11	91.4301.00
٠	Anschluß des Vibrationsförderers	5 m	X11	91.4301.10
•	Anschluß eines Füllstandsensors	3 m, Stecker gerade	X22	91.4210.01
•	Anschluß eines Füllstandsensors	5 m, Stecker gerade	X22	91.4210.02
•	Anschluß eines Füllstandsensors	3 m, Stecker gewinkelt	X22	91.4210.03
•	Anschluß eines Füllstandsensors	5 m, Stecker gewinkelt	X22	91.4210.04
•	Anschluß eines Niveaufühlers	3 m, Stecker gewinkelt	X22	91.4201.03
•	Anschluß eines Niveaufühlers	5 m, Stecker gewinkelt	X22	91.4201.04
٠	Anschluß einer Sperre zu einer	3 m	X23	91.4280.01
	TSM-11 Steuerung	-		
•	Anschluß einer Sperre zu einer	3 m	X23	91.4280.02
	FSM-137 Steuerung oder zu			
•	Anachluß einer Sporre zu einer	5 m	¥23	01 /280 03
•	FSM-137 Steuerung oder zu	5 11	725	91.4200.03
	Steuergerät FS-16 / FS-18 / TD-16			
•	Anschluß einer Sperre zu einer	0,3 m	X23	91.4280.04
	FSM-137 Steuerung oder zu			
	Steuergerät FS-16 / FS-18 / TD-16			
•	Schwingweitensensor SWS-01		X24	90.1130.03
•	Anschluß Sortierluftventil 24V	3 m, Dose gewinkelt	X24	91.4220.03
٠	Y-Stück zum Anschluss eines		X24	91.3900.02
	Schwingweitensensors in			
	Kombination mit Sortierluft 24V	-		
•	Anschluß	3m,	X	91.4220.01
	Sortieriuftventil 230V nur FS-18	Festo MSUDK CB5K	X	04 4000 00
•	Anschluß	3M Fasta MSUDK IBEK	X	91.4220.02
	Somenuitvenui 230V nur FS-18	LESIO MISODK IBSK		